编　号	用　　途	型 号 及 规 格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注
0601/2Y-200	进水泵房1#门禁电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	进水泵房1#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	220		
0601/2Y-201	进水泵房1#门禁信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	进水泵房1#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	~		
0601/2Y-202	进水泵房2#门禁电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	进水泵房2#门禁前端箱	沟、管、桥架	20	220		
0601/2Y-203	进水泵房2#门禁信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	进水泵房2#门禁前端箱	沟、管、桥架	20	~		
0601/2Y-204	进水泵房3#门禁电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	进水泵房3#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	220		
0601/2Y-205	进水泵房3#门禁信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	进水泵房3#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	~		
0601/2Y-206									
0601/2Y-207	1#无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	1#无线AP	管	70	~		
0601/2Y-208	2#无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	2#无线AP	管	30	~		
0601/2Y-209	3#无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	3#无线AP	管	50	~		
0601/2Y-210	4#无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	4#无线AP	管	5	~		
0601/2Y-211	5#无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	5#无线AP	管	60	~		
0601/2Y-212	1#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	1#UWB	管	50	~		
0601/2Y-213	2#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	2#UWB	管	60	~		
0601/2Y-214	3#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	3#UWB	管	50	~		
0601/2Y-215	4#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	4#UWB	管	20	~		
0601/2Y-216	5#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	5#UWB	管	50	~		
0601/2Y-217	6#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	6#UWB	管	50	~		
0601/2Y-218	7#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	7#UWB	管	50	~		
0601/2Y-219	8#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	8#UWB	管	60	~		
0601/2Y-220	9#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	9#UWB	管	50	~		
0601/2Y-221	10#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	10#UWB	管	20	~		
0601/2Y-222	11#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	11#UWB	管	90	~		
0601/2Y-223	12#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	12#UWB	管	90	~		
0601/2Y-224	13#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	13#UWB	管	50	~		
0601/2Y-225	14#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	14#UWB	管	50	~		
0601/2Y-226	15#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	15#UWB	管	50	~		
0601/2Y-227	16#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	16#UWB	管	50	~		
0601/2Y-228	17#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	17#UWB	管	50	~		
0601/2Y-229	19#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	19#UWB	管	50	~		
0601/2Y-230	18#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	18#UWB	管	50	~		
0601/2Y-231									
0601/2Y-232									
0601/2Y-233									
0601/2Y-234									
0601/2Y-235									
0601/2Y-236									
0601/2Y-237									
0601/2Y-238									
0601/2Y-239									

编　号	用　　途	型 号 及 规 格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注